

- press **home** to turn on the controller
- press & hold **home** for 3 seconds to turn off the controller
- Press and hold **home** for 8 seconds to force turn off the controller

Switch



- 1 – put the controller on **S** mode first then press **home** to turn on the controller. LED starts to rotate
 - 2 – press **pair** button for 2 seconds to enter its pairing mode. LED turns off for 1 second then starts to rotate again
 - 3 – go to your Switch Home Page to click on Controllers, then click on Change Grip/Order. LED becomes solid when connection is successful
- controller will auto reconnect to your Switch with the press of **home** once it has been paired

Windows (X - input)



- 1 – put the controller on **X** mode first then press **home** to turn on the controller. LEDs 1 & 2 start to blink
 - 2 – press **pair** button for 2 seconds to enter its pairing mode. LEDs turn off for 1 second then start to rotate again
 - 3 – go to your Windows device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo Lite gamepad]. LED becomes solid when connection is successful
- controller will auto reconnect to your Windows device with the press of **home** once it has been paired
 - USB Connection: connect your 8BitDo Lite controller to your Windows device via USB Cable after step 1

Turbo function



- 1 – hold the button you would like to set turbo functionality to and then press the **star** button to activate/deactivate its turbo functionality
- d-pad and analogue sticks are not included
 - this does not apply to Switch mode

battery



status –		LED indicator –
low battery mode	→	red LED blinks
battery charging	→	red LED stays solid
battery fully charged	→	red LED turns off

- built-in 480 mAh Li-on with 18 hours of play time
- rechargeable with 1 – 2 hour charging time

power saving




- 1 minute with no Bluetooth connection, will power off
- 15 minutes with Bluetooth connection but no use, will power off
- controller will auto reconnect with the press of **home** once it has been paired

support



• please visit support.8bitdo.com for further information & additional support



- * 开机: 按 [home] 键。
- * 关机: 按住 [home] 键 3 秒。
- * 按 [home] 键 8 秒可强制关机

Switch



1. 将开关置于 S 档位, 轻按 [home] 键开启手柄, 指示灯滚动闪烁。
 2. 按住 [配对键] 2 秒, 指示灯熄灭 1 秒后继续滚动闪烁, 手柄进入配对状态。
 3. 打开 Switch 主机手柄设置, 进入“更改握法 / 顺序”界面, 等待手柄连接, 连接成功后指示灯呈常亮显示。
- * 下次连接轻按 [home] 键可自动连接。

Windows (X - input)



1. 将开关置于 X 档位, 轻按 [home] 键开启手柄, 1、2 号指示灯同时闪烁。
 2. 按住 [配对键] 2 秒, 指示灯熄灭 1 秒后滚动闪烁, 手柄进入配对状态。
 3. 打开 Windows 设备蓝牙, 搜索 [8BitDo Lite gamepad] 连接, 连接成功后指示灯呈常亮显示。
- * 下次连接轻按 [home] 键可自动连接。
 - * 有线连接: 第1步后通过 USB 线缆连接到设备。

Turbo 连发功能



- 按住需要设置连发的功能键, 再按下 [星号键] 可开启/关闭按键的连发功能。
- * 左、右摇杆与方向键不支持连发。
 - * 连接 Switch 时不可用。

电源



电源状态		电源指示灯状态
低电量	→	红灯闪烁
充电中	→	红灯常亮
充电完成	→	红灯熄灭

- * 内置 480mAh 锂电池, 可持续使用约 18 小时。
- * 可使用配备的 USB 线缆进行充电, 充电时间约 1~2 小时, 充电完成后指示灯熄灭。

自动关机




- * 开机后 1 分钟内无连接或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
- * 下次使用时按 [home] 键开启手柄即可自动连接。

固件升级



* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



- * 電源 ON: [home] を軽く押す。
- * 電源 OFF: [home] ボタンを約 3 秒間長押し。
- * [home] ボタンを 8 秒押すと強制的に電源オフになります。

Switch



1. スイッチを S ボタンの位置に設定し, [home] ボタンを軽く押してコントローラーをオンにすると同ランプが点滅します。
 2. [ペアリング] ボタンを 2 秒間押すと一旦指示ランプが消えます。1 秒後に続けて点滅し出し, コントローラーはペアリング状態になります。
 3. Switch 本体の [Controllers] 設定画面を開き, 「持ちかた / 順番を変える」を選択してください。接続が完了すると, 状態指示ランプが点灯します。
- * 次に [home] ボタンを軽く押すと自動的接続れます。

Windows (X - input)



1. スイッチを x ボタンの位置に設定し, [home] ボタンを軽く押してコントローラーをオンにすると同 1番と 2番の指示ランプが同時に点滅します。
 2. [ペアリング] ボタンを 2 秒間押すと一旦指示ランプが消えます。1 秒後に続けて点滅し出し, コントローラーはペアリング状態になります。
 3. Windows デバイスの Bluetooth を開き, [8BitDo Lite gamepad] を選び接続します。接続が成功すると, 指示ランプが点灯したままになります。
- * 次に [home] ボタンを軽く押すと自動的接続れます。
 - * 有線接続: 第1ステップを行った後, USB ケーブルとデバイスに接続します。

Turbo 連射機能



1. 連射機能に設定するボタンを押しながら, [星マークボタン] を押すと, 連射機能を ON/OFF にすることができます。
- * [十字ボタン], [左 / 右アーケードスティック] ボタンは連射機能に設定できません。
 - * Switch と接続する場合は連射機能を使用できません。

電源



バッテリー残量状態		指示ランプ状態
低電圧	→	赤いランプ点滅
充電中	→	赤いランプ点灯
充電完了	→	赤いランプ消灯

- * 480 mAh リチウム電池を内蔵し, 約 18 時間の使用が可能です。
- * 装備した USB ケーブルで充電でき, 充電時間は約 1~2 時間。

自動的に電源OFF




- * 電源を ON にしてから 1 分間以内に接続されないか, 15 分間操作がない場合, 自動的に電源が切れます。
- * 次回からは [home] ボタンを押してコントローラーを起動すると, 自動的に接続します。

ファームウェアの更新



* 詳しい情報は support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。



- * 작동: home 버튼을 누른 것.
- * 중지: home 버튼을 3초로 누른 것.
- * home 버튼을 8초간 누르면 강제 차단할 가능.

Switch



1. 스위치를 S 위치로 놓어주시시오. 살짝 [home] 버튼을 눌러 핸들을 작동하면 상태 지시등은 롤링 깜박입니다.
 2. [매치 키] 를 2 초간 누르고 상태 지시등이 잠시 1 초를 꺼진 후에 계속으로 롤링 깜박이며 핸들은 매치 상태를 들어갑니다.
 3. Switch 호스트의 Controllers 설정을 켜고 '악법변경/순서' 인터페이스로 들어가 핸들이 접속된 후에 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
- * 다음번에 접속할 때에 살짝 [home] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.

Windows (X - input)



1. 스위치를 X 위치로 놓어주시시오. 살짝 [home] 버튼을 눌러 핸들을 작동하면 제 1, 2 호의 상태 지시등은 동시에 깜박입니다.
 2. [매치 키] 를 2 초간 누르고 상태 지시등이 잠시 1 초를 꺼진 후에 롤링 깜박이며 핸들은 매치 상태를 들어갑니다.
 3. Windows 설비의 블루투스를 켜고 [8BitDo Lite gamepad] 접속을 검색해 접속된 후에 상태 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
- * 다음번에 접속할 때에 살짝 [home] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
 - * 유선으로 접속하면 제 1 단을 한 후에 USB 케이블로 설비를 접속됩니다.

Turbo연속 발송 기능



1. 연속 발송을 설치할 때에 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 [별표키] 버튼을 누르면 연속 발송 기능은 작동/차단할 수 있습니다.
- * 좌/우 스틱 및 방향 버튼은 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.
 - * Switch 접속할 때에 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.

전원



전량 상태		지시등 상태
저전력	→	빨간 신호등은 깜박임
충전중	→	빨간 신호등은 자주 켜짐
충전완료	→	빨간 신호등은 꺼짐

- * 480 mAh 충전식 리튬배터리를 장착하기 때문에, 블루투스로 약 18 시간을 사용할 수 있습니다.
- * 장착된 USB 케이블로 1~2 시간을 충전해도 됩니다.

자동적으로 정지



- * 부팅한 후에 1 분 이내에 접속되지 않거나 접속한 후에 15 분간 무작동 경우, 자동으로 전원은 차단합니다.
- * 다음에 사용할 때 [home] 키를 눌러 핸들을 조작하여 자동으로 연결합니다.

펌웨어 업그레이드



* 더 자세한 정보를 알려보시면 support.8bitdo.com 를 방문하십시오.



