


八位堂 MD 接收器使用说明

for original Genesis & Mega Drive



* 6 键 <=> 3 键 在连接状态下长按模式键 3 秒进行切换,接收器蓝灯闪烁 2 下。

连接 Dualshock 4 手柄

1. 同时按住 Dualshock 4 手柄的 Share 键和 PS 键直到指示灯快速闪烁。
2. 将接收器插入设备 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态,指示灯快速闪烁。
4. 等待 Dualshock 4 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Dualshock 手柄指示灯常亮。

* 再次连接 Dualshock 4 手柄时按下 PS 键即可自动连接




连接 Dualshock 3 手柄

1. 访问 support.8bitdo.cn 选择“工具栏”,下载 macOS / Windows 对应平台的“复古接收器 / USB 接收器 PS3 工具”并解压运行。
2. 按住接收器的 PAIR 键不放,再连接至 MAC/PC USB 端口。
3. 将 Dualshock 3 手柄使用 USB 线连接到你的 MAC/PC USB 端口。
4. 确认接收器与 Dualshock 3 手柄都正常连接到 MAC/PC 后,运行配对工具并点击 PAIR 按钮进行配对;提示配对成功后即可摘下接收器和 Dualshock 3 手柄。
5. 将接收器插入设备 USB 端口。
6. 按下 Dualshock 3 手柄中间的 PS 键,指示灯快速闪烁。
7. 等待 Dualshock 3 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Dualshock 3 手柄的 1 号指示灯常亮
8. 下次连接可直接从第 6 步开始操作。



连接 Xbox One S/X 手柄

1. 将接收器插入设备 USB 端口。
2. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。
3. 按下手柄 HOME 键开机,并按配对键使手柄进入配对状态。
4. 等待手柄与接收器自动连接,连接成功后手柄和接收器指示灯常亮。



连接八位堂手柄

1. 八位堂手柄开启 Dinput 模式并进入配对状态。
2. 将接收器插入设备 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。
4. 等待八位堂手柄与复古接收器自动连接,连接成功后指示灯常亮


* 再次使用时,手柄与接收器会自动连接



连接 Wii Remote / Wii U Pro 手柄

1. 按下 Wii Remote / Wii U Pro 手柄背面的红色 PAIR 键,指示灯快速闪烁。
2. 将接收器插入设备 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态,指示灯快速闪烁。
4. 等待 Wii Remote / Wii U Pro 手柄与复古接收器自动连接,连接成功后 Wii Remote / Wii U Pro 手柄的 1 号指示灯常亮。

* 首次配对连接后,Wii Remote 手柄同时按下 1.2 键即可连接,Wii Remote Plus / Wii U Pro 按下 A 键即可连接。



连接 Joy-Con/Pro 手柄


1. 按住 Joy-Con / Pro 手柄的配对键 3 秒,指示灯循环闪烁
2. 将 MicroUSB 线插入接收器, MicroUSB 连接 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。

等待 Joy-Con / Pro 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Joy-Con / Pro 手柄指示灯常亮。

* 再次连接 Joy-Con / Pro 手柄按任意键开启即可自动连接



USB Adapter for X-input



连接 Dualshock 4 手柄

1. 同时按住 Dualshock 4 手柄的 Share 键和 PS 键直到指示灯快速闪烁。
2. 将 MicroUSB 线插入接收器, MicroUSB 连接 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态,指示灯快速闪烁。
4. 等待 Dualshock 4 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Dualshock 手柄指示灯常亮。


* 再次连接 Dualshock 4 手柄时按下 PS 键即可自动连接



连接 Dualshock 3 手柄

1. 访问 support.8bitdo.cn 选择“工具栏”,下载 macOS / Windows 对应平台的“复古接收器 / USB 接收器 PS3 工具”并解压运行。
2. 按住接收器的 PAIR 键不放,再连接至 MAC/PC USB 端口。
3. 将 Dualshock 3 手柄使用 USB 线连接到你的 MAC/PC USB 端口。
4. 确认接收器与 Dualshock 3 手柄都正常连接到 MAC/PC 后,运行配对工具并点击 PAIR 按钮进行配对;提示配对成功后即可摘下接收器和 Dualshock 3 手柄。
5. 将 MicroUSB 线插入接收器, MicroUSB 连接 USB 端口。
6. 按下 Dualshock 3 手柄中间的 PS 键,指示灯快速闪烁。
7. 等待 Dualshock 3 手柄与接收器自动连接,连接成功后 Dualshock 3 手柄的 1 号指示灯常亮

* Dualshock 3 手柄使用 USB 连接到 macOS 会自动清除记忆的配对信息,您需要重新运行配对工具让接收器和 Dualshock 3 手柄重新进行配对



连接 Xbox One S/X 手柄

1. 将接收器插入设备 USB 端口。
2. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。
3. 按下手柄 HOME 键开机,并按配对键使手柄进入配对状态。
4. 等待手柄与接收器自动连接,连接成功后手柄和接收器指示灯常亮。



连接 Wii Remote / Wii U Pro 手柄

1. 按下 Wii Remote / Wii U Pro 手柄背面的红色 PAIR 键,指示灯快速闪烁。
2. 将 MicroUSB 线插入接收器, MicroUSB 连接 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入快速连接状态,指示灯快速闪烁。
4. 等待 Wii Remote / Wii U Pro 手柄与复古接收器自动连接,连接成功后 Wii Remote / Wii U Pro 手柄的 1 号指示灯常亮。

* 首次配对连接后,Wii Remote 手柄同时按下 1.2 键即可连接,Wii Remote Plus / Wii U Pro 按下 A 键即可连接



连接八位堂手柄

1. 八位堂手柄开启 Dinput 模式并进入配对状态。
2. 将 MicroUSB 线插入接收器, MicroUSB 连接 USB 端口。
3. 轻按接收器的 PAIR 键进入配对状态,指示灯快速闪烁。
4. 等待八位堂手柄与复古接收器自动连接,连接成功后指示灯常亮

* 再次使用时,手柄与接收器会自动连接

