8BitDo

64 2.4G Wireless Controller

English



- Hold the **Start button** to turn on the controller.
- Hold the **Start button** for 6 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Start button** for 12 seconds to force controller to shut down.

N64

- Press the button combination (**L+R+Up buttons**) for 5 seconds to switch between Memory Card Mode (blue LED stays solid) and Vibration Pack Mode (white LED stays solid).

Wireless Connection

1. Connect the 2.4G adapter to the controller port of your N64 console.
2. Press the **Start button** to turn on the controller, the **Status LED** on the controller will remain solid to indicate a successful connection.

Analogue [3D]

Wireless Connection

1. Connect the 2.4G adapter to the controller port of Analogue[3D].
2. Press the **Start button** to turn on the controller, the **Status LED** on the controller will remain solid to indicate a successful connection.

Turbo

- The **D-pad, Joystick, Home button, Select button, and Start button** are not supported for turbo function.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.

Turbo Mode

- Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality to, then press the **Star button** to enable the Turbo Mode.
- Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality on, then press the **Star button** to disable the Turbo Mode.

Ⓐ + ★

Auto Turbo Mode

- Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality to, then press the **Star button** twice to enable the Turbo Mode.
- Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality on, then press the **Star button** to disable the Turbo Mode.

Ⓐ + ★ x 2

Battery

Built-in 480mAh battery pack, 22 hours of usage time and rechargeable with 2 hours charging time.

Status		Power LED
Low battery	⟶	Red LED blinks
Battery charging	⟶	Red LED remains solid
Fully charged	⟶	Red LED turns off

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

64 2.4G 无线手柄

中文



- 开机:按下 **Start 键**。
- 关机:按住 **Start 键** 6 秒。
- 强制关机:按住 **Start 键** 12 秒。

N64

- 连接手柄后可通过组合键(按住 **L+R+方向键** 上 5 秒)切换为记忆卡模式(蓝灯常亮)或振动包模式(白灯常亮)。

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 N64 主机的手柄端口。
2. 按下 **Start 键** 开启手柄,连接完成后,手柄 **状态指示灯** 常亮。

Analogue [3D]

无线连接

1. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Analogue[3D] 主机的手柄端口。
2. 按下 **Start 键** 开启手柄,连接完成后,手柄 **状态指示灯** 常亮。

连发

- **方向键, 摇杆, Home, Select, Start 键**不支持连发。
- 连发功能不会保存,断开连接或关机后恢复默认。

连发

- 按住需要启用连发的按键,再按下 **星号键** 可启用连发。
- 按住需要关闭连发的按键,再按下 **星号键** 可关闭连发。

Ⓐ + ★

自动连发

- 按住需要启用自动连发的按键,再按 2 下 **星号键** 可启用自动连发。
- 按住需要关闭自动连发的按键,再按下 **星号键** 可关闭自动连发。

Ⓐ + ★ x 2

电源

配备 480mAh 可充电式锂电池,可持续使用约 22 小时,充电时间约 2小时。

电源状态		电源指示灯状态
电量不足	⟶	红灯闪烁
正在充电	⟶	红灯常亮
充电完成	⟶	红灯熄灭

- 开机后 1 分钟内未连接,或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 使用有线连接时不会自动关机。

安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时,制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸,改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装,将导致制造商对设备不予保修。
- 产品包含小部件,可能造成窒息危险,不适合3岁以下儿童使用。
- 本产品使用时包含闪烁灯光效果,若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- 产品线缆可能造成伴倒或绊绕危险,请勿放置在行走区域,并远离儿童及宠物。
- 如产品使用过程中出现头晕、视力异常,肌肉抽搐等症状,请立即停止使用并就医。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.com 了解详细信息。

64 2.4Gワイヤレスコントローラー

にほんご



- 電源を入れる:**Start**キーを押します。
- シャットダウン:**Start**キーを6秒間長押しします。
- 強制シャットダウン:**Start**キーを12秒間長押しします。

N64

- コントローラー接続後、コンボキー(**L+R+十字キーの上ボタン**を5秒間長押し)でメモリーカードモード(青LEDが点灯したまま)とバイブレーションパックモード(白LEDが点灯したまま)を切り替えられます。

ワイヤレス接続

1. 付属品の2.4G受信機をN64本体のコントローラーポートに接続します。
2. Startキーを押してコントローラーを起動します。接続が完了すると、コントローラー**ステータスインジケーター**が点灯したままになります。

Analogue [3D]

ワイヤレス接続

1. 付属品の2.4G受信機をAnalogue[3D]本体のコントローラーポートに接続します。
2. Startキーを押してコントローラーを起動します。接続が完了すると、コントローラー**ステータスインジケーター**が点灯したままになります。

連打

- **十字キー、スティック, Home, Select, Start**キーは連打機能をサポートしていません。
- 連打機能は保存されず、接続切断またはシャットダウン後にデフォルト設定に戻ります。

連打

- 連打を有効にしたいキーを押しながら、**アクリスクキー**を押すと連打機能が有効になります。
- 連打を無効にしたいキーを押しながら、**アクリスクキー**を押すと連打機能が無効になります。

Ⓐ + ★

自動連打

- 自動連打を有効にしたいキーを押しながら、アクリスクキーを2回押すと、自動連打が有効になります。
- 自動連打を無効にしたいキーを押しながら、アクリスクキーを押すことで自動連打が無効になります。

Ⓐ + ★ x 2

電源

480mAhの充電式リチウム電池を搭載しています。約22時間連続して使用することが可能です。
充電時間は約2時間です。

電源状態		電源インジケーターの状態
電池残量低下	⟶	赤いライトが点滅
充電中	⟶	赤いライトが点灯
充電完了	⟶	赤いライトが消灯

- 電源を入れてから1分以内に接続しないか、接続してから15分以内に操作しないと自動的にシャットダウンします。
- 有線接続を使用している場合、自動的にシャットダウンすることはありません。

セキュリティの警告

- メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
- ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- 産品包含小部件,可能造成窒息危险,不适合3岁以下儿童使用。
- 本产品使用时包含闪烁灯光效果,若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- 本製品は使用する際には点滅するライト効果がありますので、てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は消灯してください。
- 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けたりする恐れがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから離れてください。
- 使用中にめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診断を受けてください。

テクニカルサポート

- 詳細については support.8bitdo.com をご覧ください。

64 2.4G 무선 핸들

한국어

- 켜기:**Start 버튼을** 누릅니다.
- 종료:**Start 버튼을** 6초간 누릅니다.
- 강제 종료: **Start 버튼을** 12초간 누릅니다.

N64

- 컨트롤러 연결 후, 콤보키(**L+R+방향키 상단 버튼**을 5초간 길게 누름)로 메모리 카드 모드(파란색 LED 지속 점등)와 진동 팩 모드(흰색 LED 지속 점등)를 전환할 수 있습니다.

무선 연결

1. 장착된 2.4G 수신기를 N64 호스트의 핸들 포트에 연결합니다.
2. **Start 버튼을** 눌러 핸들을 켜고 연결이 완료된 후 **핸들 상태 표시등이** 항상 켜집니다.

Analogue [3D]

무선 연결

1. 장착된 2.4G 수신기를 Analogue[3D] 호스트의 핸들 포트에 연결합니다.
2. **Start 버튼을** 눌러 핸들을 켜고 연결이 완료된 후 **핸들 상태 표시등이** 항상 켜집니다.

연발

- **방향 버튼, 로커, Home, Select**,**Start 버튼은** 연발이 지원되지 않습니다.
- 연발 기능은 저장되지 않으며, 연결을 끊거나 종료한 후 기본값으로 복원됩니다.

연발

- 연발 활성화 버튼을 누른 후 **별표 버튼을** 눌러 연발을 활성화합니다.
- 연발 종료 버튼을 누른 후 **별표 버튼을** 누르면 연발을 종료할 수 있습니다.

Ⓐ + ★

자동 연발

- 자동 연발을 활성화하려면 버튼을 누른 후 **별표 버튼을** 두 번 눌러 자동 연발을 활성화합니다.
- 자동 연발을 종료하려면 버튼을 누른 후, **별표 버튼을** 누르면 자동 연발을 종료할 수 있습니다.

Ⓐ + ★ x 2

전원

480mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하여 약 22시간 동안 지속적으로 사용할 수 있으며, 충전 시간은 약 2시간입니다.

전원 상태		전원 표시등 상태
배터리 부족	⟶	적색 점멸
충전 중	⟶	적색 항상 켜짐
충전 완료	⟶	적색 소등

- 전원을 켠 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- 유선 연결 시 자동으로 꺼지지 않습니다.

안전 경고

- 기능한 한 제조업체의 배터리, 충전기 등 부품을 사용하세요.
- 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우, 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 디바이스 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하려고 시도하지 마십시오.
- 디바이스 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체는 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
- 제품에 작은 부품이 포함되어 있어 질식 위험을 초래할 수 있으므로 만 3세 미만의 어린이에게는 부적합합니다.
- 이 제품을 사용하는 과정에 깜박이는 불빛 효과가 포함되므로 간질이나 광과민증 병력이 있는 분은 불빛을 끄고 사용하세요.
- 제품 케이블은 걸려 넘어지거나 얽키는 위험이 있으므로 이동 동선에 노출시키지 말고 어린이와 애완동물이 닿지 않도록 멀리해 주세요.
- 제품 사용 중 어지러움, 시력 이상, 근육 경련 등 증상 발생 시, 즉시 사용을 중단하고 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.

기술지원

- support.8bitdo.com를 방문하여 자세한 정보를 요청하십시오.

64 2,4G Kabelloser Controller

Deutsch



- Einschalten: **Start-Taste** drücken.
- Ausschalten: **Start-Taste** 6 Sekunden gedrückt halten.
- Zwangsabschaltung: **Start-Taste** 12 Sekunden gedrückt halten.

N64

- Nach dem Anschluss des Controllers können Sie durch Tastenkombination (**L+R+Richtungstaste nach oben** 5 Sekunden gedrückt halten) zwischen Speicherkartenmodus (blaue LED leuchtet dauerhaft) und Vibrationspaketmodus (weiße LED leuchtet dauerhaft) wechseln.

Kabellose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2,4G-Empfänger an den Controller-Anschluss der N64-Konsole an.
2. Drücken Sie die **Start-Taste,** um den Controller einzuschalten. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die **Status-LED des Controllers** dauerhaft.

Analogue [3D]

Kabellose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2,4G-Empfänger an den Controller-Anschluss der Analogue[3D]-Konsole an.
2. Drücken Sie die **Start-Taste,** um den Controller einzuschalten. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die **Status-LED des Controllers** dauerhaft.

Turbo-Funktion

- **Steuerkreuz, Stick, Home-Taste und Select-Taste, Start-Taste** unterstützt keine Turbo-Funktion.
- Die Turbo-Einstellung wird nicht gespeichert und wird nach dem Trennen oder Ausschalten auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Turbo-Funktion

- Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie die **Stern-Taste,** um die Turbo-Funktion zu aktivieren.
- Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt und drücken Sie die **Stern-Taste,** um die Turbo-Funktion zu deaktivieren.

Ⓐ + ★

Auto-Turbo

- Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie die **Stern-Taste** zweimal, um Auto-Turbo zu aktivieren.
- Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt und drücken Sie die **Stern-Taste,** um Auto-Turbo zu deaktivieren.

Ⓐ + ★ x 2

Stromversorgung

Ausgestattet mit einem 480-mAh-Lithium-Akku, Betriebszeit ca. 22 Stunden. Ladezeit ca. 2 Stunden.

Stromstatus		LED-Anzeige
Niedrige Akustand	⟶	Rot blinkend
Wird geladen	⟶	Rot dauerhaft
Vollständig geladen	⟶	Rot aus

- Automatische Abschaltung nach 1 Minute ohne Verbindung oder nach 15 Minuten Inaktivität
- Keine automatische Abschaltung bei Kabelverbindung

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.
- Die Produkte enthalten Kleinteile mit Erstickungsgefahr und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt enthält einen blinkenden Lichteffekt bei der Verwendung, wenn Sie eine Geschichte der Epilepsie oder lichtempfindliche Reaktion zu verwenden, schalten Sie bitte das Licht.
- Die Kabel des Produkts können Stolperfallen oder Verwicklungen verursachen; halten Sie sie daher von Gehbereichen sowie von Kindern und Haustieren fern.
- Sollten während der Anwendung des Produkts Symptome wie Schwindel, Sehstörungen, Muskelzuckungen usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Technischer Support

- Weitere Informationen finden Sie unter support.8bitdo.com.

Manette sans fil 64 2.4G

French



- Allumer : Appuyez sur la **touche Start.**
- Éteindre : Maintenez la **touche Start** pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : Maintenez la **touche Start** pendant 12 secondes.

N64

- Après avoir connecté la manette, maintenez la combinaison de touches (L+R+D-pad haut) pendant 5 secondes pour basculer entre le mode Carte Mémoire (LED bleue reste allumée en continu) et le mode Pack Vibrations (LED blanche reste allumée en continu).

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur 2,4G fourni au port manette de la console N64.
2. Appuyez sur la **touche Start** pour allumer la manette. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** de la manette reste allumé.

Analogue [3D]

Connexion sans fil

1. Connectez le récepteur 2,4G fourni au port manette de la console Analogue[3D].
2. Appuyez sur la touche Start pour allumer la manette. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** de la manette reste allumé.

Mode rafale

- **Flèches directionnelles, Manettes , Home, Select. La touche Start** ne prend pas en charge le mode rafale.
- La fonction rafale ne sera pas sauvegardée, elle revient aux paramètres par défaut après la déconnexion ou l'arrêt.

Mode rafale

- Maintenez la touche que vous souhaitez activer pour la rafale, puis appuyez sur la **touche étoile** pour activer la rafale.
- Maintenez la touche que vous souhaitez désactiver pour la rafale, puis appuyez sur la **touche étoile** pour désactiver la rafale.

Ⓐ + ★

Rafale automatique

- Maintenez la touche que vous souhaitez activer pour la rafale automatique, puis appuyez deux fois sur la **touche étoile** pour activer la rafale automatique.
- Maintenez la touche que vous souhaitez désactiver pour la rafale automatique, puis appuyez sur la **touche étoile** pour désactiver la rafale automatique.

Ⓐ + ★ x 2

Alimentation

Batterie lithium rechargeable de 480 mAh, pour environ 22 heures d'utilisation, temps de charge environ 2 heures.

État de l'alimentation		État du voyant d'alimentation
Batterie faible	⟶	Clignotement de la lumière rouge
En charge	⟶	Lumière rouge allumée
Charge terminée	⟶	Lumière rouge éteinte

- S'il n'y a pas de connexion dans la minute qui suit la mise en marche, ou s'il n'y a pas d'opération dans les 15 minutes qui suivent la connexion, l'appareil s'éteindra automatiquement
- Lors de l'utilisation d'une connexion filaire, l'appareil ne s'éteindra pas automatiquement.

Avertissements de Sécurité

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si des accessoires tiers sont utilisés.
- Ne démontez, ne modifiez ni ne réparez pas l'appareil par vous-même.
- N'écrasez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil ou la batterie.
- Toute modification de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.
- Le produit contient des petites pièces pouvant présenter un danger d'étouffement, déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit contient des effets lumineux clignotants. Les personnes ayant des antécédents de crises ou de réactions photosensibles doivent éteindre les lumières.
- Le câble du produit peut présenter un risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Ne pas le placer dans des zones de passage, et le tenir éloigné des enfants et des animaux.
- Si des symptômes tels que des vertiges, une vision anormale ou des spasmes musculaires apparaissent pendant l'utilisation du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.

Support technique

- Veuillez visiter support.8bitdo.com pour plus d'informations.

Maniglia senza fili 64 2.4G

Italiano



- Accensione: premi il **tasto Inizia.**
- Spegnimento: tieni premuto il **tasto Inizia** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: tieni premuto il **tasto Inizia** per 12 secondi.

N64

- Dopo aver collegato il controller, tenere premuta la combinazione di tasti (**L+R+Direzione Su**) per 5 secondi per passare dalla Modalità Scheda Memoria (LED blu rimane acceso costantemente) alla Modalità Pacchetto Vibrazioni (LED bianco rimane acceso costantemente).

Connessione senza fili

1. Collega il ricevitore 2,4G in dotazione alla porta della maniglia della console N64.
2. Premi il tasto Inizia per accendere la maniglia. Dopo aver completato la connessione, **la spia di stato della maniglia** sarà accesa.

Analogue [3D]

Connessione senza fili

1. Collega il ricevitore 2,4G incluso alla porta della maniglia della console Analogue[3D].
2. Premi il tasto Inizia per accendere la maniglia. Dopo aver completato la connessione, **la spia di stato della maniglia** sarà accesa.

Burst

- **Tasti freccia, joystick, Home, Seleziona, inizia** non supportano il burst.
- La funzione burst non verrà salvata e verrà ripristinata alle impostazioni predefinite dopo la disconnessione o lo spegnimento.

Burst

- Tieni premuto il tasto per il quale si desidera abilitare la modalità burst, quindi premi il **tasto asterisco** per abilitare la modalità burst.
- Tieni premuto il tasto per il quale si desidera disattivare la modalità burst, quindi premi il **tasto asterisco** per disattivare la modalità burst.

Ⓐ + ★

Burst automatico

- Tieni premuto il tasto per il quale si desidera abilitare il burst automatico, quindi premi due volte il **tasto asterisco** per abilitare il burst automatico.
- Tieni premuto il tasto per il quale si desidera disattivare il burst automatico, quindi premi il **tasto asterisco** per disattivare il burst automatico.

Ⓐ + ★ x 2

Potenza

Dotato di una batteria al litio ricaricabile da 480 mAh, può essere utilizzato ininterrottamente per circa 22 ore e il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

Stato della batteria		Indicatore di potenza
Batteria scarica	⟶	Luce rossa lampeggiante
In corso di carica	⟶	Luce rossa sempre accesa
Carica completata	⟶	Luce rossa spenta

- Se il dispositivo non viene collegato entro 1 minuto dall'accensione o se non viene eseguita alcuna operazione entro 15 minuti dalla connessione, si spegnerà automaticamente.
- Nessuno spegnimento automatico quando si utilizza una connessione cablata.

Avvertenze di sicurezza

- Utilizzare solo batteria, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando utilizza accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare il dispositivo autonomamente.
- Non schiacciare, smontare, perforare o tentare di modificare il dispositivo e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione dell'apparecchiatura annullerà la garanzia del produttore.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero presentare un rischio di soffocamento, non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il prodotto contiene effetti luminosi lampeggianti. Le persone con storia di epilessia o reazioni fotosensibili devono spegnere la luci durante l'uso.
- Il cavo del prodotto potrebbe causare pericolo di inciampo o di attorcigliamento. Non posizionarlo nelle aree di passaggio e mantenerlo lontano da bambini e animali.
- Se si verificano sintomi come vertigini, visione anomala o spasmi muscolari durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Supporto tecnico

- Per maggiori informazioni visita support.8bitdo.com

Controlador inalámbrico de 2.4G 64

Español



- Encendido: Presione la **Tecla de Start.**
- Apagado: Mantenga presionado la **Tecla de Start** durante 6 segundos.
- Forzar apagado: Mantenga presionado la **Tecla de Start** durante 12 segundos.

N64

- Tras conectar el mando, mantenga pulsada la combinación de botones (**L+R+Dirección Arriba**) durante 5 segundos para alternar entre Modo Tarjeta de Memoria (LED azul permanece encendido) y Modo Paquete de Vibración (LED blanco permanece encendido).

Conexión inalámbrica

1. Conecte el adaptador 2.4G al puerto del controlador de su consola N64.
2. Presione la **Tecla de Start** para encender el controlador, la **luz indicadora de estado** del controlador permanecerá fijo para indicar una conexión exitosa.

Analogue [3D]

Conexión inalámbrica

1. Conecte el adaptador 2.4G al puerto del controlador de su consola Analogue[3D].
2. Presione la **Tecla de Start** para encender el controlador, la **luz indicadora de estado** del controlador permanecerá fijo para indicar una conexión exitosa.

Modo Turbo

- **La Tecla de dirección,el Joystick,la Tecla de Home,la Tecla de Select,la Tecla de Start** no son compatibles con la función Turbo.
- La función Turbo no se guardará, desconectar ni restaurará a los valores predeterminados después del apagado.

Modo Turbo

- Mantenga presionado la tecla al que desea asignar la Función Turbo ,y luego presione la **Tecla de estrella** para habilitar el Modo Turbo.
- Mantenga presionado la tecla al que desea desactivar la Función Turbo, luego presione la **Tecla de estrella** para deshabilitar el Modo Turbo.

Ⓐ + ★

Modo Turbo Automático

- Mantenga presionada la tecla al que desea asignar la Función Turbo Automática ,y luego presione la **Tecla de estrella** dos veces para habilitar el Modo Turbo Automático.
- Mantenga presionado la tecla al que desea desactivar la Función Turbo Automática, luego presione la **Tecla de estrella** para deshabilitar el Modo Turbo Automático.

Ⓐ + ★ x 2

Fuente de alimentación

Paquete de batería de litio incorporado de 480 mAh, 22 horas de tiempo de uso y recargable con 2 horas de tiempo de carga.

Estado de alimentación		Luz indicadora de estado de alimentación
Batería baja	⟶	La luz roja parpadea
Cargando	⟶	La luz roja está siempre encendida
Carga completado	⟶	La luz roja se apaga

- Si no se conecta dentro de 1 minuto después de encenderlo, o si no hay operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión, se apagará automáticamente.
- No se apaga automáticamente cuando se utiliza una conexión alámbrica.

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario quien utilice accesorios de terceros.
- No desarme, modifique ni repare el equipo usted mismo.
- No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. No es apto para niños menores de tres años.
- El producto cuenta con luces intermitentes. Las personas con epilepsia o fotosensibilidad deben desactivar los efectos de iluminación antes de usarlo.
- Los cables pueden provocar tropiezos o enredos. Manténgalos alejados de zonas de paso, niños y mascotas.
- No use el producto inmediatamente y busque atención médica si siente mareos, alteraciones visuales o espasmos musculares.

Soporte técnico

- Visite support.8bitdo.com para obtener más información.