8BitDo

Ultimate 2 Wireless Controller

English



- Press the **Home button** to turn on the controller.
- Hold the **Home button** for 3 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Home button** for 8 seconds to forced shutdown the controller.

❶ Follow the steps below to re-pair with the receiver:

1. Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to blink rapidly.
4. Connect the **2.4G adapter** to the USB port of your Windows, indicate. Wait for the controller to automatically pair with the receiver, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your Windows device.
3. Press the **Home button** to turn on the controller.
4. Wait till the controller is successfully recognized by the device.

Wired Connection

Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

SteamOS

- System requirement: SteamOS 3.213 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **BT** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your SteamOS device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"**, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Apple

- System requirement: iOS 26, iPadOS* 26, tvOS* 26, macOS* 26, and visionOS* 26.

*Supported on models that can install the latest version of the operating system.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **BT** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Apple device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"**, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Android

- System requirement: Android 13.0 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **BT** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Android device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"**, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Turbo Function

- **D-pad, Home button, LS/RS** are not supported for turbo.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

Turn on Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press) → ·:·

Turn off Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press) → ★ (turns off LED)

Turn on Auto Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press twice) → ·:·

Turn off Auto Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press) → ★ (turns off LED)

L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- Single or multiple buttons on the controller can be ranged to the **L4/R4/PL/PR buttons**.
- **LS/RS** are not supported.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

e.g.: L4 / R4 / PR / PL + Y + ■ (hold)

e.g.: L4 / R4 / PR / PL + ■ = null (hold)

Light Effects

- Press the **Star button** to cycle through the light effects:
  Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off.

Brightness Control

- Applicable only in **Light-tracing mode** and **Rainbow Ring mode.**
  Press and hold the **Star button> D-pad up/down** to adjust the brightness.

press and hold → Increase brightness / Decrease brightness

Color Options

Press and hold the **Star button> D-pad left/right** to change the lighting color.

press and hold → Previous color / Next color

Speed Control

- Applicable only in **Fire Ring mode.**
  Press and hold the **Star button> D-pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.

press and hold → Increase speed / Decrease speed

Battery

Built-in 1000mAh battery pack, 25 hours of usage time via Bluetooth connection and 20 hours via wireless 2.4G connection, rechargeable with 4 hours charging time.

Status	Power LED
Low battery	Power LED blinks
Battery charging	Power LED stays solid
Fully charged	Power LED turns off

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Joystick/Trigger Calibration

Please follow the steps below:

- Controller in the powered-on state, press and hold the **"LB+RB+Minus+Plus"** buttons for 8 seconds to enter the calibration mode, the **Status LED** will start to blink.
- Push the joysticks to the edge and rotate them slowly 2–3 times.
- Slowly press the triggers to the bottom 2–3 times.
- Press the same **"LB+RB+Minus+Plus"** buttons combination again to complete the calibration.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
- This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
- This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
- Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
- Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.

Ultimate Software

Please visit app.8bitdo.com to download the **Ultimate Software V2** to get the customize button mapping function and additional support.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

猎户座二代无线手柄

中文



- 开机：按下 **Home 键**。
- 关机：按住 **Home 键** 3 秒。
- 强制关机：按住 **Home 键** 8 秒。

❶ 若手柄与接收器丢失配对或更换接收器，可按照以下步骤重新配对接收器：

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。
4. 将配对的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 等待手柄与接收器自动配对连接，连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

Windows

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 主机的 USB 端口。
3. 按下 **Home 键** 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

SteamOS

- 要求 SteamOS 设备系统版本为 SteamOS 3.7.13 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约3秒 至 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 SteamOS 设备蓝牙，搜索 **8BitDo Ultimate 2 Wireless** 手柄连接；连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

Apple

- 要求iOS26、iPadOS26、tvOS26、macOS26、visionOS26或更高版本。

蓝牙连接

1. 将模式开关移动到**蓝牙**位置。
2. 按下**Home键**开启手柄。
3. 按住**配对键**约3秒**状态指示灯**快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开Apple设备蓝牙，搜索**8BitDoUltimate2Wireless**手柄连接，连接完成后**状态指示灯**常亮。

Android

- 要求 Android 设备系统版本为 Android 13.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 Android 设备蓝牙，搜索 **8BitDo Ultimate 2 Wireless** 手柄连接；连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

连发

- **方向键、Home 键、左 / 右摇杆** 不支持连发。
- 连发功能不会保存，关机或断开连接后恢复默认。
- 已配置连发的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

开启连发

例：Y（按住）+ ★（按一下）→ ·:·

关闭连发

例：Y（按住）+ ★（按一下）→ ★（熄灭）

开启自动连发

例：Y（按住）+ ★（按两下）→ ·:·

关闭自动连发

例：Y（按住）+ ★（按一下）→ ★（熄灭）

配置 L4 / R4 / PL / PR 键

- 可将手柄上的单个或键盘到手柄键至**L4 / R4 / PL / PR 键**。
- **左 / 右摇杆** 不支持配置。
- 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

e.g.: L4 / R4 / PR / PL + Y + ■ (按住)

e.g.: L4 / R4 / PR / PL + ■ = 空 (按住)

灯光效果

按下 **星号键** 可切换不同的灯光效果。灯光效果：**追光轨迹 > 风火轮效果 > 单色常亮效果 > 关闭** 循环。

亮度

- 仅 **追光轨迹、单色常亮效果** 可调节亮度。
  按住 **星号键 + 方向键上 /** 下 可提高 / 降低灯光亮度。

按住不放 → 调高亮度 / 调低亮度

颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

按住不放 → 上个颜色 / 下个颜色

速度

- 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
  按住 **星号键 + 方向键上 /** 下 可提高 / 降低速度。

按住不放 → 调高速度 / 调低速度

电源

配备 1000mAh 可充电锂电池，蓝牙连接可持续使用约 25 小时，无线连接可持续使用约 20 小时，充电时间约 4 小时。

电源状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	红灯常亮
充电完成	红灯熄灭

- 开机后 1 分钟内未连接，或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 使用有线连接时手柄不会自动关机。
- 充电和调试时间取决于设置环境因素差异，实际结果可能有所不同。

校准摇杆/扳机

请按以下操作完成校准：

1. 手柄开机状态下，按住 **LB键+RB键+减号键+加号键** 8 秒后开始校准，**状态指示灯**闪烁。
2. 将 **左/右摇杆** 推到边缘并缓慢转动 2-3 圈。
3. 缓慢将 **左/右扳机键** 按到底 2-3 次。
4. 再次按下 **LB键+RB键+减号键+加号键** 完成校准。

安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸，改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意改动或改装，将导致制造商对设备不予保修。
- 产品包含小部件，可能造成窒息危险，不适合3岁以下儿童使用。
- 本产品使用时包含闪灯光效果，易有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
- 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险，请勿放置在行走区域，并远离儿童及宠物。
- 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状，请立即停止使用并就医。

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 获取 **蓝黑软件 V2** 使用。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo

オリオン座第2世代ワイヤレスコントローラー

にほんご



- 電源オン：**HOME ボタン**を押します。
- 電源オフ：**HOME ボタン**を3秒間長押しします。
- 強制電源オフ：**HOME ボタン**を8秒間長押します。

❶ コントローラーとレシーバーのペアリングが失効したり、レシーバーを交換したりした場合は、次の手順に従ってレシーバーを再ペアリングすることができます：

1. コントローラーのモードスイッチを **2.4G** の位置に移動します。
2. **Home ボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が早く点滅し、ペアリング状態になります。
4. 接続した **2.4G アダプター**を Windows デバイスの USB ポートに接続します。
5. コントローラーとレシーバーが自動的にペアリングして接続されるのを待ちます。接続が完了すると **状態表示灯**が点灯したままになります。

Windows

- Windowsデバイスのシステムバージョンが Windows 10 (1903)またはそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. **モードスイッチ**を**2.4G**位置に動かします。
2. 同梱されている2.4Gレシーバーを Windowsデバイスの USBポートに接続します。
3. **HOME ボタン**を押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了するまで使用できるようになります。

有線接続

USBケーブルを使用してコントローラーを Windowsデバイスの USBポートに接続します。
システムの認識が完了すると使用できるようになります。

SteamOS

- システム要件：**SteamOS** バージョン3.7.13 以降。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を**BT**位置に切り替えます。
2. **[HOME] ボタン**を押してコントローラーの電源を入れます。
3. **ペアリングボタン**を3秒以上長押ししてペアリングモードに入ります。**ステータスLED**が早く点滅し始めます。（この操作は初めて使用する際に必要となります。）
4. SteamOSデバイスの [Bluetooth設定] を開き、電源を入れて **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"** とペアリングします。**ステータスLED**が点灯すると、接続が正常に確立されたことを示します。

Apple

- システム要件：iOS 26 / iPadOS 26 / tvOS 26 / macOS 26 / visionOS 26.

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を**BT**位置に切り替えます。
2. **[HOME] ボタン**を押してコントローラーの電源を入れます。
3. **ペアリングボタン**を3秒以上長押ししてペアリングモードに入ります。**ステータスLED**が早く点滅し始めます。（この操作は初めて使用する際に必要となります。）
4. Appleデバイスの [Bluetooth設定] を開き、電源を入れて **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"** とペアリングします。**ステータスLED**が点灯すると、接続が正常に確立されたことを示します。

Android

- Androidデバイスのシステムバージョンが Android 13.0 またはそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を**Bluetooth** 位置に動かします。
2. **HOME ボタン**を押してコントローラーをオンにします。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。（初回接続時のみペアリングが必要です）
4. Androidデバイスの Bluetooth を開き、**8BitDo Ultimate 2 Wireless** を検索してコントローラーを接続します。接続が完了すると、**状態表示灯**が点灯したままになります。

連打

- **方向ボタン、Home ボタン、LR スティック**は連打に対応しておりません。
- 連打機能は保存されません。シャットダウンまたは切断すると デフォルトに戻ります。
- 設定した連打ボタンを使用すると、**ホットキー表示灯**が点滅し続けます。

連打をオンにする

例：Y（長押しする）+ ★（2回押す）→ ·:·

連打をオフにする

例：Y（長押しする）+ ★（1回押す）→ ★（消える）

自動連打をオンにする

例：Y（長押しする）+ ★（2回押す）→ ·:·

自動連打をオフにする

例：Y（長押しする）+ ★（1回押す）→ ★（消える）

L4/R4/PL/PRボタンの設定

- コントローラーの単一または複数のボタンを **L4/R4/PL/PR ボタン**にコピーすることができます。
- **L/R スティック**は設定に対応しておりません。
- 設定したボタンを使用すると、**ホットキー表示灯**が点滅し続けます。

例：L4 / R4 / PR / PL + Y + ■ （長押しする）

例：L4 / R4 / PR / PL + ■ = null （長押しする）

ライト効果

- スターボタンを押すと、ライト効果を切り替えることができます。ライト効果：
  スポットライト効果> ホットウェーブ効果> 単色常灯効果> オフ

明るさ

- 明るさを調整できるのは**スポットライト効果、単色常灯点灯効果のみです。**
  スターボタン>方向ボタン上/下を押しながら、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

押しっぱなし → 明るさを上げる / 明るさを下げる

色

スターボタン>方向ボタンの左/右を押して、ライトの色を変更することができます。

押しっぱなし → 前の色 / 次の色

速度

- 速度を調節できるのは**ホットウェーブ効果**のみです。
  スターボタン>方向ボタンの上/下を押して、速度を上げる/下げることができます。

押しっぱなし → 速度を上げる / 速度を下げる

電源

1000mAhのリチウム充電式電池を搭載しています。Bluetooth接続で約25時間、ワイヤレス接続で約20時間継続して使用することが可能です。充電時間は約4時間です。

電源ステータス	電源表示灯のステータス
電力不足	赤色ランプが点滅する
充電中	赤色ランプが点灯したままになる
充電完了	赤色ランプが消灯する

- 電力不足により起動しない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- 有線接続ではコントローラーが自動的にシャットダウンされることはありません。

スティック/トリガーの校正

以下の手順で校正を完了してください：

1. コントローラーの電源を入れた状態で、**[LB+RB+マイナス+プラス] ボタン**を約8秒間長押しして校正を開始します。**状態表示灯**が点滅します。
2. **左/右スティック**を端まで押し、ゆっくりと2-3回回転させます。
3. **左/右トリガーボタン**をゆっくりと底まで2-3回押します。
4. 再度 **[LB+RB+マイナス+プラス] ボタン**を押して校正を完了します。

セキュリティの警告

- メーカー元の電池、充電器、アクセサリのご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全についてへの責任を負いません。
- ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- 機器を潰す、解体、穴あけ、または改造しようとすることは、メーカーによる機器保証の対象外となります。
- 本製品には小さな部品が含まれ、誤飲のおそれがありますので、3歳未満の お子様には使用しないでください。
- 本製品を使用する際には点滅するライト効果があります。てんかん歴のある方や感光性反応のある方に使用する場合は注意してください。
- 商品ケーブルはつまずいたり巻き付けたりするおそれがありますので、歩行エリアに置かず、子供やペットから遠ざけてください。
- 使用中におめまい、視力異常、筋肉痙攣などの症状が出た場合は、直ちに使用を中止し、診察を受けてください。

カスタム設定

app.8bitdo.com にアクセスして **Ultimate Software V2** をダウンロードすると、ボタンマッピングなどの機能を設定することができます。

サポート

- 詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

8BitDo

오리온 II세대 무선 게임패드

한국어



- 전원 켜기: **HOME키를** 누릅니다.
- 전원 끄기: **HOME키를** 3초간 길게 누릅니다.
- 강제 종료: **HOME키를** 8초간 길게 누릅니다.

❶ 게임패드와 수신기의 매칭이 끊어졌거나 수신기를 교체하는 경우, 다음 절차에 따라 수신기를 다시 매칭하세요:

1. 게임패드의 모드 스위치를 **2.4G** 위치로 이동합니다.
2. **Home 키를** 눌러 게임패드를 켭니다.
3. **매칭 키를 상태 표시등이** 빠르게 깜빡이도록 약 3초간 눌러 매칭 상태로 들어갑니다.
4. 제공된 **2.4G** 수신기를 Windows 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
5. 게임패드와 수신기가 자동 매칭되어 연결될 때까지 기다리고 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 상시 켜집니다.

Windows

- 시스템 요구 사항: SteamOS 3.213 이상

Bluetooth 연결

1. **모드 스위치를 BT** 위치로 설정합니다.
2. **홈 버튼을** 눌러 컨트롤러를 켭니다.
3. **페어링 버튼** 을 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드에 진입하면, **상태 LED** 가 빠르게 깜박입니다. (이 과정은 처음 한 번만 필요합니다)
4. SteamOS 기기의 "Bluetooth 설정"으로 이동하여 Bluetooth를 켠 후 **"8BitDo Ultimate 2 Wireless" 8BitDo Ultimate 2 Wireless"**. 와 페어링하면 **상태 LED** 가 점등되어 연결이 성공했음을 나타냅니다.

Apple

- 시스템 요구 사항: iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26 및 visionOS 26.

Bluetooth 연결

1. **모드 스위치를 BT** 위치로 설정합니다.
2. **홈 버튼을** 눌러 컨트롤러를 켭니다.
3. **페어링 버튼** 을 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드에 진입하면, **상태 LED** 가 빠르게 깜박입니다. (이 과정은 처음 한 번만 필요합니다)
4. Apple 기기의 "Bluetooth 설정"으로 이동하여 Bluetooth를 켠 후 **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"** 와 페어링하면 **상태 LED** 가 점등되어 연결이 성공했음을 나타냅니다.

Android

- 안드로이드 기기의 운영체제 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

1. **모드 스위치를 2.4G** 위치로 이동합니다.
2. 제공된 2.4G 수신기를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결합니다.
3. **HOME키를** 눌러 게임패드를 켭니다.
4. 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

유선 연결

USB 케이블을 이용하여 게임패드를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

SteamOS

- 시스템 요구 사항: SteamOS 3.213 이상

블루투스 연결

1. 모드 스위치를 **블루투스** 위치로 이동합니다.
2. **HOME키를** 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 페어링키를 3초간 눌러 상태 지시등이 빠른 속도로 깜박이면 페어링 상태로 들어갑니다. (최초 연결할 때에만 페어링이 필요합니다)
4. Android 디바이스의 블루투스를 켜고 **8BitDo Ultimate 2 Wireless** 게임패드를 검색하고 연결합니다. 연결이 완료되면 **상태 지시등**이 상시로 켜집니다.

연결

- **방향키, Home키, 좌 / 우 스틱**는 연발을 지원하지 않습니다.
- 연발 기능은 저장되지 않으며 종료 또는 연결 끊김 후 기본값으로 복구됩니다.
- 연발 설정된 키가 이용 중일 때 **단축키 지시등**이 지속적으로 깜박입니다.

연발 켜기

예시: Y（누르고 있음）+ ★（한번 클릭）→ ·:·

연발 끄기

예시: Y（누르고 있음）+ ★（한번 클릭）→ ★（정지）

자동 연발 켜기

예시: Y（누르고 있음）+ ★（두번 클릭）→ ·:·

자동 연발 끄기

예시: Y（누르고 있음）+ ★（한번 클릭）→ ★（정지）

L4 / R4 / PL / PR 키 설정

- 게임패드의 한 개 또는 여러 개의 키를 **L4 / R4 / PL / PR 키**에 복사할 수 있습니다.
- **좌/우 스틱**은 설정을 지원하지 않습니다.
- 설치된 키가 이용 중일 때 **단축키 지시등**이 지속적으로 깜박입니다.

예시: L4 / R4 / PR / PL + Y + ■ （누르고 있음）

예시: L4 / R4 / PR / PL + ■ = null （길게 누름）

라이트 효과

별모양 버튼 눌러 다양한 라이트 효과를 전환할 수 있습니다. 라이트 효과: **추적 효과 > 바람개비 효과 > 단색 정광 효과 > 꺼짐** 순서로 순환.

밝기

- **추적 효과, 단색 정광 효과**에서만 밝기 조정이 가능합니다.
  별모양 버튼 + 방향키 상/하를 눌러 라이트의 밝기를 증가/감소 조절할 수 있습니다.

계속 누르기 → 밝기 증가 / 밝기 감소

색상

별모양 버튼+ 방향키 좌/우를 눌러 조명 색상을 조절할 수 있습니다.

계속 누르기 → 이전색상 / 다음색상

속도

- **바람개비 효과**에서만 속도 조정이 가능합니다.
  별모양 버튼 + 방향키 상/하를 눌러 속도를 증가/감소 조절할 수 있습니다.

계속 누르기 → 속도 증가 / 속도 감소

충전

1000 mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하여, 블루투스 연결 시 작동 시간 최대 25시간, 무선 연결 시 작동 시간은 약 20 시간이며, 충전 시간은 약 4 시간입니다.

전원 상태	전원 지시등 상태
전력 부족	빨간 지시등 깜빡임
충전 중	빨간 지시등 상시 켜짐
충전 완료	빨간 지시등 꺼짐

- 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- 유선 연결 사용 시 자동으로 꺼지지 않습니다.

로커/트리거 보정

다음과 같이 보정을 완료해 주세요:

1. 게임패드가 켜진 상태에서 **[LB 키+RB 키+마이너스 키+플러스 키] 버튼** 을 8초간 길게 눌러 보정을 시작하면 **상태 표시등이** 깜박입니다.
2. **레프트/라이트 조이스틱을** 가장자리로 밀고 천천히 2-3회전 돌립니다.
3. **왼쪽/오른쪽 트리거를** 아래쪽으로 2-3번 천천히 누릅니다.
4. **[LB 키+RB 키+마이너스 키+플러스 키]를** 다시 눌러 보정을 완료합니다.

안전 경고

- 가능한 한 제조업체의 배터리, 충전기 및 부품을 사용하세요.
- 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우, 제조업체는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 장비를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 디바이스 및 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하려고 시도하지 마십시오.
- 디바이스 또는 배터리 변경 또는 개조하면 제조업체는 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.
- 제품에 작은 부품이 포함되어 있어 질식 위험을 초래할 수 있으므로 만 3세 미만의 어린이에게는 부적합합니다.
- 이 제품을 사용하는 과정에 깜박이는 불빛 효과가 포함되므로 간질이나 광과민증 병력이 있는 분은 불빛을 끄고 사용하세요.
- 케블 케이블은 걸려 넘어지거나 얽히는 위험이 있으므로 이동 동선에 노출시키지 말고 어린이와 애완동물이 닿지 않도록 멀리해 주세요.
- 어지럼증, 시력 이상, 근육 경련 등 증상 발생 시, 즉시 사용을 중단하고 전문의의 진료를 받으시기 바랍니다.

사용자 정의 설정

app.8bitdo.com을 접속하여 **Ultimate Software V2** 를 획득하여 키 매핑 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원

- support.8bitdo.com 에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.

8BitDo

Orion 2 Kabelloser Joystick

Deutsch



- Einschalten: Drücken Sie die **HOME-Taste.**
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 3 Sek. lang.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 8 Sek. lang.

❶ Wenn der Joystick die Kopplung mit dem Empfänger verliert oder der Empfänger ausgetauscht wird, kann der Empfänger nach den folgenden Schritten erneut gekoppelt werden:

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** des Joysticks auf die Position **2.4G.**
2. Drücken Sie die **Home-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Kopplen-Taste** etwa 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt.
4. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
5. Warten Sie, bis Joystick und Empfänger automatisch gekoppelt und verbunden sind. Nach der erfolgreichen Verbindung leuchtet die **Statusanzeige** stabil.

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Kabellose Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G.**
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
4. Warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Wired Connection

Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen, und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

SteamOS

- Systemvoraussetzung: SteamOS 3.713 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stelle den **Modus-Schalter** auf die Position **BT.**
2. Drücke die **Home-Taste,** um den Controller einzuschalten.
3. Drücke die **Pair-Taste** 3 Sek. lang, um den Kopplungs-Modus aufzurufen. Die **Status-LED** blinkt schnell. (Das ist nur zum ersten Mal erforderlich.)
4. Gehe zu "Bluetooth-Einstellung" deines SteamOS-Geräts und aktiviere Bluetooth. Kopple das Gerät mit **"8BitDo Ultimate 2 Wireless".** Die **Status-LED** leuchtet dauerhaft und zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

Apple

- Systemvoraussetzung: iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26 und visionOS 26.

Bluetooth-Verbindung

1. Stelle den **Modus-Schalter** auf die Position **BT.**
2. Drücke die **Home-Taste,** um den Controller einzuschalten.
3. Drücke die **Pair-Taste** 3 Sek. lang, um den Kopplungs-Modus aufzurufen. Die **Status-LED** blinkt schnell. (Das ist nur zum ersten Mal erforderlich.)
4. Gehe zu "Bluetooth-Einstellung" deines Apple-Geräts und aktiviere Bluetooth. Kopple das Gerät mit **"8BitDo Ultimate 2 Wireless".** Die **Status-LED** leuchtet dauerhaft und zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

Android

- Erfordert Android 13.0 oder höher.

Bluetooth Connection

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **BT.**
2. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Kopplungstaste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Die Kopplung ist nur bei der erstmaligen Verbindung erforderlich.)
4. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Android-Geräts ein und suchen Sie nach dem **8BitDo Ultimate 2 Wireless** Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet ständig, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Dauerfeuern

- **Pfeiltasten, Home-Taste, Linker/Rechter Stick** unterstützen nicht die Dauerfeuer-Funktion.
- Die Dauerfeuern-Funktion wird nicht gespeichert. Die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.
- Die **Mokay-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine für das Dauerfeuern konfigurierte Taste verwendet wird.

Dauerfeuern einschalten

Beispiel: Y（Drücken und halten）+ ★（Einmal drücken）→ ·:·

Dauerfeuern ausschalten

Beispiel: Y（Drücken und halten）+ ★（Einmal drücken）→ ★（Ausschalten）

Turn on Auto Turbo Mode

Beispiel: Y（Drücken und halten）+ ★（Zweimal drücken）→ ·:·

Turn off Auto Turbo Mode

Beispiel: Y（Drücken und halten）+ ★（Einmal drücken）→ ★（Ausschalten）

Konfigurieren der Tasten L4 / R4 / PL / PR

- Eine oder mehrere Tasten des Joysticks können auf die **Tasten L4 / R4 / PL / PR** kopiert werden.
- **Linker/Rechter Stick** wird von der Konfiguration nicht unterstützt.
- Die **Mokay-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine konfigurierte Taste verwendet wird.

Beispiel: L4 / R4 / PR / PL + Y + ■ （Drücken und halten）

Beispiel: L4 / R4 / PR / PL + ■ = null （Drücken und halten）

Lichteffekt

- Drücken Sie die **Stern-Taste,** um zwischen verschiedenen Lichteffekten zu wechseln. Lichteffekte im Wahlzyklus: **Chase-Effekt > Feuerrad-Effekt > Einfarbiger Konstantlichteffekt > Aus.**

Helligkeit

- Die Helligkeit kann nur für **„Chase-Effekt, Einfarbiger Konstantlichteffekt"** eingestellt werden. Drücken und halten Sie **