8BitDo

Ultimate Mini Wired Controller for Xbox

English



Xbox Series/Xbox One console

* The latest system version of the Xbox console is required.
Connect the controller to your Xbox console via a USB cable, then press the **Xbox button** to turn on the controller, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.



Windows 10 / Windows 11

- Windows 10(1903) or above is required.
Connect the controller to your Windows device via a USB cable, then press the **Xbox button** to turn on the controller, the **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Light Effects

- Press the **Star button** to cycle through the light effects: **Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off**.

Brightness Control

- Applicable only in **Light-tracing mode and Rainbow Ring mode**.
Press and hold the **Star button + D-pad** up/down to adjust the brightness.



Color Options

Press and hold the **Star button + D-pad left/right** to change the lighting color.



Speed Control

- Applicable only in **Fire Ring mode**.
Press and hold the **Star button + D-pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.



Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

猎户座迷你有线手柄（Xbox 版）

中文



Xbox Series 系列 / Xbox One 系列主机

* 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。
将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口，按下 **Xbox 键** 启用手柄，**状态指示灯** 常亮即可使用。



Windows 10 / Windows 11

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。
将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口，按下 **Xbox 键** 启用手柄，**状态指示灯** 常亮即可使用。

灯光效果

- 按下 **星号键** 可切换不同的灯光效果。灯光效果：**追光效果 > 风火轮效果 > 彩虹环效果 > 关闭** 循环。

亮度

- 仅 **追光效果、彩虹环效果** 可调节亮度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低灯光亮度。



颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

速度

- 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低速度。



安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任何更改或改装，将导致制造商对设备不予保修。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.com 了解详细信息。

8BitDo

Xbox用Ultimate Mini有線コントローラー

にほんご



Xbox Seriesシリーズ / Xbox Oneコンソール

* Xboxコンソールの最新システムバージョンが必要です。
コントローラをUSBケーブルでXboxコンソールに接続し、**Xboxボタン**を押してコントローラの電源をオンにします。接続が完了すれば、**LEDインジケータ**が点灯します。



Windows 10 / Windows 11

* Windows 10(1903)以上が必要です。
コントローラをUSBケーブルでXboxコンソールに接続し、**Xboxボタン**を押してコントローラの電源をオンにします。接続が完了すれば、**LED**インジケータが点灯します。

照明エフェクト

- スターボタンを押すと、照明エフェクトが循環して切り替わります。
照明トレースモード > ファイアーリングモード > レインボーリングモード > オフ。

明るさコントロール

* 照明トレースモードとレインボーリングモードにのみ適用します。
スターボタン+ D パッドの上下を長押しして明るさを調整します。

カラーオプション

スターボタン+ D パッドの左右を長押しして照明の色を切替えます。



速度コントロール

*ファイアーリングモードにのみ適用します。
スターボタン+ D パッドの上下を長押ししてファイアーリングの速度を調整します。



安全性に関する注意事項

- 必ず本製品が提供するバッテリー、充電器、付属品を使用してください。
- 本製造者は、非承認の付属品の使用に起因して生じる、いかなる安全上の問題にも責任を負いません。
- 本装置をご自身で分解、改造、修理しないでください。不正行為を行うと、重大な負傷事故に至る恐れがあります。
- 本装置またはバッテリーを押しつぶす、分解する、穴を開ける、改造するなどの行為をしないでください。これらの行為は大変危険です。
- 本装置を予正に変更または改造した場合、製造者保証は無効になります。

サポート

- 詳細情報と追加サポートvbmについては、support.8bitdo.comをご覧ください。

8BitDo

Xbox 전용 얼티밋 미니 와이어 컨트롤러

한국어



Xbox 시리즈/Xbox One 콘솔

* Xbox 콘솔 최신 시스템 버전이 필요합니다.
USB 케이블로 Xbox 본체에 컨트롤러를 연결한 다음, **Xbox 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
연결에 성공하면 **LED 표시등**이 계속 켜져 있습니다.



Windows 10 / 윈도우 11

* 윈도우 10(1903) 이상이 필요합니다.
USB 케이블로 윈도우 기기에 컨트롤러를 연결한 다음, **Xbox 버튼**을 눌러 컨트롤러를 켭니다.
연결에 성공하면 **LED 표시등**이 계속 켜져 있습니다.

조명 효과

별 버튼을 누르면 조명 효과가 변합니다: **라이트 트레이싱 모드 > 파이어 링 모드 > 레인보우 링 모드 > 꺼짐.**

밝기 제어

* **라이트 트레이싱 모드와 레인보우 링 모드**에서만 적용됩니다.
별 버튼과 D-패드 위/아래 버튼을 길게 눌러 밝기를 조정합니다.



색상 선택

별 버튼과 D-패드 왼쪽/오른쪽 버튼을 길게 눌러 색상을 변경합니다.



스피드 제어

* **파이어 링 모드**에서만 적용됩니다.
별 버튼과 D-패드 위/아래 버튼을 길게 눌러 파이어 링 스피드를 조정합니다.



안전 경고

- 항상 제조업체에서 제공하는 배터리, 충전기, 액세서리를 사용하십시오.
- 제조업체는 제조업체에서 승인하지 않은 액세서리 사용으로 생긴 안전 문제에 관하여 책임을 지지 않습니다.
- 기기를 직접 분해, 개조, 수리하지 마십시오. 승인받지 않은 작업은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 위험할 수 있으니 분쇄, 분해, 구멍 뚫기, 기기나 배터리를 개조하기 위한 시도를 하지 마십시오.
- 기기를 무단으로 바꾸거나 개조하는 행위를 하면 제조업체의 보증을 받을 수 없습니다.

Support

- Besuche bitte https://support.8bitdo.com, um weitere Informationen und zusätzliche Unterstützung zu erhalten.

8BitDo

Ultimativer kabelgebundener Mini-Controller für Xbox

Deutsch



Xbox-Serie/Xbox One-Konsole

- Die neueste Systemversion der Xbox-Konsole ist erforderlich.
Verbinde den Controller mit der Xbox-Konsole per USB-Kabel, dann drücke die **Xbox-Taste**, um den Controller einzuschalten. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die **LED-Anzeige** stetig.



Windows 10 / Windows 11

- Windows 10 (1903) oder höher ist erforderlich.
Verbinde den Controller mit dem Windows-Gerät per USB-Kabel, drücke dann die **Xbox-Taste**, um den Controller einzuschalten. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die **LED-Anzeige** stetig.

Lichteffekte

Drücke die **Asterisk-Taste**, um durch die Lichteffekte zu wechseln:
Lichtfolge-Modus > Feuerring-Modus > Regenbogenring-Modus > Aus.

Helligkeitsregelung

- Nur im **Lichtfolge- und Regenbogenring-Modus** anwendbar.
Drücke und halte die **Asterisk-Taste + D-Kreuz-Auf/Ab**, um die Helligkeit anzupassen.

Farboptionen

Drücke und halte die **Asterisk-Taste + D-Kreuz-Links/Rechts**, um die Lichtfarbe zu ändern.



Geschwindigkeitsregelung

- Nur im **Feuerring-Modus** anwendbar.
Drücke und halte die **Asterisk-Taste + D-Kreuz-Auf/Ab**, um die Geschwindigkeit des Feuerrings anzupassen.



Sicherheitshinweise

- Verwende bitte immer die vom Hersteller gelieferten Batterien, Ladegeräte und Zubehörteile.
- Der Hersteller haftet nicht für Sicherheitsprobleme infolge der Verwendung von nicht vom Hersteller genehmigtem Zubehör.
- Versuche nicht, das Gerät selbst auszubauen, zu verändern oder zu reparieren. Unzulässige Eingriffe können zu schweren Verletzungen führen.
- Das Gerät oder die Batterie dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchbohrt oder verändert werden, da dies gefährlich sein kann.
- Jegliche eigenmächtige Änderung oder Modifikation des Geräts führt zum Erlöschen der Hersteller-Garantie.

Support

- Besuche bitte https://support.8bitdo.com, um weitere Informationen und zusätzliche Unterstützung zu erhalten.

8BitDo

Mini Manette Filaire Ultimate pour Xbox

French



Console Séries Xbox/Xbox One

- La dernière version du système de la console Xbox est requise.
Connectez la manette à votre console Xbox à l'aide d'un câble USB, puis appuyez sur le **bouton Xbox** pour allumer la manette, l'**indicateur LED** restera fixe lorsque la connexion est réussie.



Windows 10 / Windows 11

- Le Windows 10 (1903) ou supérieur est requis.
Connectez la manette à votre appareil Windows à l'aide d'un câble USB, puis appuyez sur le **bouton Xbox** pour allumer la manette, l'**indicateur LED** restera fixe lorsque la connexion est réussie.

Effets lumineux

Appuyez sur le **bouton Étoile** pour faire défiler les effets lumineux:
Mode Traçage de la lumière > Mode Anneau de feu > Mode Anneau arc-en-ciel > Désactivé.

Contrôle de la luminosité

- Fonctionne uniquement en **mode Traçage de la lumière et en Mode Anneau arc-en-ciel.**
Appuyez sur le **bouton Étoile + D-Pad haut/bas** et maintenez-le enfoncé pour régler la luminosité.

Options de couleur

Appuyez sur le **bouton Étoile + D-Pad gauche/droite** et maintenez-le enfoncé pour changer la couleur de l'éclairage.



Contrôle de la vitesse

- Fonctionne uniquement en **mode Anneau de feu.**
Appuyez sur le **bouton Étoile + D-Pad haut/bas** et maintenez-le enfoncé pour régler la vitesse de l'anneau de feu.

Avertissements de sécurité

- Utilisez toujours les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des problèmes de sécurité résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer l'appareil vous-même. Les actions non autorisées peuvent entraîner des blessures graves.
- Évitez de broyer, de démonter, de perforer ou de tenter de modifier l'appareil ou sa batterie car ces actions peuvent être dangereuses.
- Tout changement ou modification non autorisé de l'appareil annulera la garantie du fabricant.

Aide

- Veuillez consulter support.8bitdo.com pour plus d'informations et d'aide supplémentaire vbm.

8BitDo

Mini controller cablato Ultimate per Xbox

Italiano



Console serie Xbox/Xbox One

- È necessaria l'ultima versione del sistema della console Xbox.
Collegare il controller alla console Xbox tramite un cavo USB, quindi premere il pulsante Xbox per accendere il controller; l'indicatore LED rimarrà fisso a connessione riuscita.



Dispositivi Windows 10 / 11

- È necessaria Windows 10 (1903) o superiore.
Collegare il controller al dispositivo Windows tramite un cavo USB, quindi premere il pulsante Xbox per accendere il controller; l'indicatore LED rimarrà fisso a connessione riuscita.

Effetti di luce

Premere il pulsante Star per scorrere gli effetti luminosi:
Modalità Light-tracing > Modalità Fire Ring > Modalità Rainbow Ring > Off.

Controllo della Luminosità

- Applicabile solo in **modalità Light-tracing e Rainbow Ring.**
Tenere premuto il **pulsante Star + D-Pad su/giù** per regolare la luminosità.

Opzioni Colore

Tenere premuto il **pulsante Star + D-Pad sinistra/destra** per cambiare il colore dell'illuminazione.



Controllo della velocità

- Applicabile solo in **modalità Fire Ring.**
Tenere premuto il pulsante **Star + D-Pad su/giù** per regolare la velocità del Fire Ring.

Avvertenze di sicurezza

- Utilizzare sempre batterie, caricabatterie e accessori forniti dal produttore.
- Il produttore non è responsabile di eventuali problemi di sicurezza derivanti dall'uso di accessori non approvati dal produttore.
- Non tentare di smontare, modificare o riparare il dispositivo da soli. Le azioni non autorizzate possono causare gravi lesioni.
- Evitare di schiacciare, smontare, forare o tentare di modificare il dispositivo o la sua batteria, poiché queste azioni possono essere pericolose.
- Qualsiasi modifica o variazione non autorizzata al dispositivo invalida la garanzia del produttore.

Assistenza

- Visitare il sito support.8bitdo.com per ulteriori informazioni e supporto vbm.

8BitDo

Mini controlador con Cable Ultimate para Xbox

Español



Para consolas Xbox Series/Xbox One

- Se requiere la última versión del sistema de la consola Xbox.
Conecte el mando a su consola Xbox a través de un cable USB, y a continuación, pulse el **botón Xbox** para encender el mando, el **indicador LED** permanecerá fijo cuando la conexión se haya realizado correctamente.



Windows 10 / Windows 11

- Se requiere Windows 10(1903) o superior.
Conecte el mando a su dispositivo Windows mediante un cable USB, y a continuación, pulse el **botón Xbox** para encender el mando, **el indicador LED** permanecerá fijo cuando la conexión se haya realizado correctamente.

Efectos de Luz

Pulse el botón Estrella (Star) para alternar entre los efectos de luz:
Modo Light-tracing > Modo Fire Ring > Modo Rainbow Ring > Apagado.

Control del Brillo

- Aplicable solo en los **modos Light-tracing y Rainbow Ring.**
Mantenga pulsado el **botón Estrella + D-Pad arriba/abajo** para ajustar el brillo.

Opciones de Color

Mantenga pulsado el **botón Estrella + D-Pad izquierda/derecha** para cambiar el color de la iluminación.



Control de Velocidad

- Aplicable sólo en **modo Fire Ring.**
Mantenga pulsado el **botón Estrella + D-Pad arriba/abajo** para ajustar la velocidad de Fire Ring.

Advertencias de Seguridad

- Utilice siempre las baterías, cargadores y accesorios suministrados por el fabricante.
- El fabricante no se hace responsable de los problemas de seguridad derivados del uso de accesorios no aprobados por el mismo.
- No intente desmontar, modificar o reparar el dispositivo por su cuenta. Las acciones no autorizadas pueden provocar graves lesiones.
- Evite aplastar, desmontar, perforar o intentar modificar el dispositivo o su batería, ya que estas acciones pueden ser peligrosas.
- Cualquier cambio o modificación no autorizada del dispositivo anulará la garantía del fabricante.

Soporte

- Visite support.8bitdo.com para obtener más información y soporte adicional.